SONY

TV(1-12ch)/FM/AMラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になること があります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICF-50V



© 2005 Sony Corporation

Printed in China

品 名 ラジオ

型名 ICF-50V

保証書 T10-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。
 - 一温度が非常に高い所(40℃以上)や低い所(0℃以下)。
 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - ―風呂場など湿気の多い所。
 - 一窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。ほこりの多い所。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原 因になります。
- 本体の内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやべ ンジンなどは表面をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピー カーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカー ドの磁気が変化し、使えなくなることがありますのでご注意くださ W.
- 耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。
- 別売りのイヤホンをお使いになるときは、常によい音でお聞きいた だくために、イヤホンのプラグをときどき柔らかい布でからぶき し、清潔に保ってください。
- イヤホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中 止して医師またはソニーの相談窓口、ソニーサービス窓口に相談し てください。
- このラジオのテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用であ るため、一部の地域では、テレビ2または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。このときは、ソ 一の相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口 にご相談ください。
- 防滴機構になっていませんので雨や雪、水しぶきのかかるところで は充分にご注意ください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、ソニーの相談窓口またはお 買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して ください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは この説明書をもう1度ご覧になってお調べくださ い。

それでも具合の悪いときは ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、 お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただ きます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要 な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間 を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、 故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓 口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511



左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に

修理相談窓口

.....0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください



FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

主な特長


受信状況が一目でわかる同調インジケーター付き。

乾電池を入れる

ソニー単4形乾電池2本、

⊕と●の向きを正しく入れます。





必ず●極側から先に入れる

乾電池の持続時間 (JEITA*)

(単位:約時間)

放送の種類	TV (4-12ch)	FM(TV1-3ch)	AM
	スピーカー 使用時	スピーカー 使用時	スピーカー 使用時
ソニー単4形 (LR03) アルカリ乾電池	34	44	52
ソニー単4形 (R03) マンガン乾電池	14	19	22

JEITA (電子情報技術産業協会)規格による測定値です。実際の電池持 続時間は使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。その 場合は、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。

電池入れのふたがはずれたときは

電池入れのふたは、開けるときに過大な力を加えると、はずれるように なっています。はずれた場合は、下図の番号に従って取り付けてくださ



- ① 本機に対し上部側のふたのツメを穴 に差し込む。
- ② 本機に対し下部側のツメをふたが収 まる部分の下部側に引っかける。
- ③ そのまま下部側のツメを穴に向けて 滑らせる。

受信状態を良くするには

TV/FM 放送の場合

ロッドアンテナの長さと角度を調節してください。

ロッドアンテナの角度を調整するときは、 付け根の部分を持ってください。 先端部分を持ったり過剰な力を加えると、 アンテナを破損することがあります。





AM放送の場合

AMアンテナは内蔵されているの で、ラジオ本体の向きによって受信 状態が変わります。最も良く受信で きる向きにしてお聞きください。



乗り物やビルの中では電波が弱められますので、なるべく窓際で お聞きください。

ラジオを聞く

スピーカーまたは別売りのイヤホンで聞くことができます。



- 音量つまみ近くの音量を上げる側に凸点が付いています。操作の目印 としてお使いください。
- 電源スイッチを入にして電源を入れる。
- バンド切り換えスイッチでTV、FMまたはAMを選 ぶ。

TV(1-3ch)を聞く場合はFMに合わせます。

選局つまみを回して、聞きたい放送局の周波数を選 ßï.

放送を受信すると同調インジケーターが赤く点灯します。

音量つまみで音量を調節する。

電源を切るときは

電源スイッチを切にします。

別売りのイヤホンで聞くには

イヤホンを◎(イヤホン)端子につなぎます。スピーカーからは音が出 なくなります。

主な仕様

受信周波数

TV: 1~12ch*1 FM: 76~108 MHz AM: 530~1,605 kHz

スピーカー

直径 約3.6 cm 丸型 7.2 Ω 1個 ③ (イヤホン)端子 (ø 3.5 mm ミニジャック) 1個 出力端子

80 mW (JEITA*2) 実用最大出力

DC 3 V、単4形乾電池 2本 電源

約100 × 66 × 24.8 mm (突起部含まず) 最大外形寸法 約101.7 × 67.8 × 33.8 mm (突起部含む)

(幅/高さ/奥行き) (JEITA*2)

約112.8 g (乾電池含む)

- *1 地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の 法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、 本機ではテレビの音声を聞くことはできません。
- *2 JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

ソニー単4形乾電池 (お試し用*)(2)、取扱説明書・保証書(1)

付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池 をおすすめします。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。



主なはんだ付けに無鉛はんだを使用。 主なプリント配線板にハロゲン系難燃剤を不使用。